

VUOLUX – LIGHT KIUKAAN OHJE

Kuituvalot ovat kytketty kiukaan ajastimelle. Huom!
Mikäli käytössä on erillinen ohjauskeskus tulee kiukaalle vetää oma syöttö ohjauskeskukselta kuituvaloja varten.

Polttimon vaihto

Aloita pois kytkemällä kiukaan sulakkeet sähkötaulusta. Kiuaasta ei tarvitse irrottaa seinästä vaihdon ajaksi.

Irrota pohjakansi poistamalla kiinnitysruuvit 2 kpl (kuva 1).

Tartu poltinta kuvan 2 osoittamalla tavalla ja vedä sitä itseäsi kohti (kuva 3).

Irrota poltin vetämällä varovasti (kuva 4).

Suosittelvat polttimot:

OSRAM tyyppi 46865, 35W, 12V, kanta GU 5,3
PHILIPS tyyppi 13861, 42W, 12V, kanta GZ 6,35



KUVA 1 / BILD 1

VUOLUX-LIGHT BASTUAGGREGAT BRUKSANVISNING

Fiberljusen är kopplade till bastuaggregatets timer. Obs!
Om separat styrenhet tillkopplas bör det från styrenheten dras en separat ledning för fiberljusen till aggregatet.

Byte av lampa

Börja med att bortkoppla bastuaggregatets säkringar /faser från strömskåpet. Aggregatet behöver inte tas lös från väggen under bytet.

Lösgör bottenplåten genom att skruva lös skruvarna 2 st (bild1).

Ta tag i lampan enligt bild 2 och dra den emot dig (bild 3).

Dra försiktigt lös lampan (bild 4).

Rekommenderade lampor:

OSRAM typ 46865, 35W, 12V, GU 5,3
PHILIPS tyyppi 13861, 42W, 12V, kanta GZ 6,35



KUVA 2 / BILD 2



KUVA 3 / BILD 3



KUVA 4 / BILD 4